

神奈川県立音楽堂音響関係備品一覧

2022年9月1日現在

分類	種類	メーカー	型番	備考	数量
音響調整卓(音響室固定)	デジタルミキサー	YAMAHA	DM2000 v2.1.0	Input24ch / Output18ch(24bit 96kHz AD/DA)	1台
音響調整卓(移動用)	デジタルミキサー	YAMAHA	DM1000	Input16ch / Output12ch ※グラフィックEQ非搭載	1台
スピーカー	プロセニアム	JBL PRO	AC266	2way フルレンジスピーカー	2基
	フロントサイド	JBL PRO	Intellivox DSX380	パワードスピーカー	2基
	サブウーハー	JBL PRO	PRX815XLF	パワードスピーカー	
	サイド固定はね返り	JBL PRO	AC28/95	2way フルレンジスピーカー	2基
	ステージ(移動用)	ElectroVoice Meyer YAMAHA	SX300 UPA-1P/T UPM-1P/T MS101Ⅲ	スタンド取付可 パワードスピーカー/スタンド取付不可(アダプタ無し) パワードスピーカー/スタンド取付可/アダプタ付 小型パワードモニタースピーカー/マイクスタンド取付可	4台 2台 2台 2台
周辺機器 ※一部下手袖ラックに格納	ソリッドステートレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	対応メディア: USBメモリ/SDカード/CD-R/RW	2台
	CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	WAV/MP3ファイル再生可 8cm盤CD読み込み不可	1台
	MDデッキ	SONY	MDS-E12		1台
	カセットデッキ	TASCAM	302	ダブルカセットタイプ ※両側使用の場合は備品使用2台扱い	1台
映像機器	プロジェクター	Panasonic	PT-VMZ60J	液晶レーザー/6000lm/台形補正(縦44°/横20° 逆) コントラスト3,000,000:1/光源シャッター	2台
ワイヤレスハンドマイク	ハンドヘルド送信機	Shure	ULXD2/SM58-JB	ハンドヘルドタイプ/B帯(31~36ch)/スイッチ付	6本
ワイヤレスピンマイク	ベルトバック送信機	Shure	ULXD1-JB	B帯(31~36ch)	4本
	ラベリアマイクロホン	Shure	MX150B/O-TQG	無指向性	4本
マイクロフォン	コンデンサータイプ	SCHOEPS	CMXY-4VUg	X-Y方式 ステレオタイプ	1本
		AMCRON	PCC160	ハウンドリータイプ/単一指向性	5本
		AKG	C-451	単一指向性	4本
		SONY	C-38B	指向性切替式	2本
	ダイナミックタイプ	SENNHEIZER	MD441	単一指向性	3本
			MD421	単一指向性	2本
		SHURE	SM58	単一指向性	10本
			SM58SE	スイッチ付/単一指向性	4本
			SM57	単一指向性	8本
			PG48	スイッチ付/単一指向性	3本
	BETA58A	超単一指向性	2本		
	BETA57A	超単一指向性	2本		
ダイレクトボックス	BOSS ATL	DI-1 IMB-03	アクティブタイプ トランス切替式(アクティブ-パッシブ)	1台 2台	
マイクスタンド	マイクスタンド	K&M	ST-210	標準ブームタイプ	ブラック5本/シルバー5本
			ST-259	ミニブームタイプ	
		高砂	MF18TM	中型	80~141cm
			MF18T	中型	82~140cm
			MF34T	小三段	43~87cm
			MF213	床置フレキ	90~140cm
			MF221	床置フレキ	130~220cm
			MS205	卓上二段型	33~50cm
			MS404	卓上フレキシブル	22cm
吊りマイク装置	三点吊り	高砂		宇宙衛星マイクホルダー径(BTS-1/2規格)電動式 XLR3pin(メス)×2&XLR5pin※3pin-5pinCommon	1基
音響専用電源	上手舞台袖	C型×2口(6KVA) / C型×1口(2KVA)		トータル 単相3線/10KVA	
	舞台奥中央上手寄り	MiniC型×4口(2KVA)			
	下手舞台袖	C型×2口(6KVA)/C型×2口(4KVA)		トータル 単相3線/10KVA	
	客席29列目	平行2口		トータル 単相3線/2KVA	
客席16・20列目	平行各4口				
難聴者支援用 FM補聴システム (75MHz帯)	FM受信機	アイアシステム	LR-400	オープンエア型 ハイブリッド式	10台
	ヘッドフォン		LA-165		7台
	骨伝導イヤフォン		EZ-90S		3本

☆音響設備の利用に関して、事前の調整が必要になりますので、利用日の2~3週間前頃を目安に担当までご連絡ください。

神奈川県立音楽堂(木のホール)

〒220-0044 神奈川県横浜市西区紅葉ヶ丘9-2

TEL 045-263-2568 FAX 045-243-6216